

TRACELINE WEB

Webbaserad positionering/larmhantering



- 
- En lättanvänd, webbaserad tjänst
 - Flexibelt användargränssnitt
 - Kan användas med din standardwebbläsare
 - Kompatibel med smartphone och surfplatta

TRACELINE WEB

Webbaserad positionering/larmhantering

Traceline Web är en webbaserad tjänst där du enkelt i realtid kan se vart dina Rakelmobiler befinner sig i ett mycket flexibelt användargränssnitt. Du väljer själv hur mycket och vilken information som ska visas. Det är lika enkelt att överblicka alla resurser under en stor insats som att följa ett enskilt fordon på uppdrag.

Beskrivning


Traceline Web är en webbaserad applikation/tjänst där enheter av olika slag positioneras på karta och där larm och andra viktiga händelser kan visas och hanteras. I detta fall har applikationen skräddarsytts för att i första hand hantera larm från enheterna.

Syftet är således att på ett så säkert sätt som möjligt undvika att operatören missar larmande enheter i Traceline Web, samtidigt som operatören ska ges viss flexibilitet i sitt arbetssätt och kunna dra nytta av de många fördelar som Traceline Webs användargränssnitt i övrigt ger.

Traceline Web kan med fördel köras på två skärmar samtidigt genom att öppna två separata webbläsarsessioner och logga in med två olika inloggningar.

På den ena skärmen kommer karta och fordonsinformation att visas. Här ska även händelser kvitteras och all annan användarinteraktion göras. I normalfallet visas även här inkommande larm.

Den andra skärmen används endast för att visa inkommande larm. Efter att Traceline Web startats och användaren loggat in ska ingen annan användarinteraktion göras mot skärmen. Larmen som visas kommer försvinna när de kvitteras på den första skärmen. Genom att hålla sig till detta arbetssätt kommer larm alltid att visas på den andra skärmen.



Plattformer

Du kan använda Traceline Web i din standard webbläsare. Där kan du enkelt följa dina Rakelmobiler i realtid på karta. Vi kan även positionera enheter i GSM/GPRS och i analoga radionät.

Utrustning

Ingen extra utrustning krävs då du kan använda din egen dators, smartphones eller surfplattas egen webbläsare.



Traceline Web Mobil

Traceline Web Mobil ger dig kontroll över din flotta var du är. Traceline Web Mobil fungerar på Tactilon Dabat, iPad, iPhone, Android och många andra mobila enheter med en webbläsare eller app.


Traceline Web är en produkt utvecklad helt av TC Connect vilket gör att vi kan utveckla den löpande i takt med att nya funktioner och terminaler dyker upp i radionäten. Detta betyder att TC Connect vid behov kan kundanpassa produkten till Era specifika önskemål på ett snabbt och enkelt sätt.

Traceline Web är en ny produkt i TC Connects befintliga och gedigna applikationsplattform, som i övrigt bland annat består av Traceline Navi+ och Traceline D-LITE.

Funktioner

- Flera typer av kartor - satellit/Street view
- Realtids-övervakning av position
- Historik, återuppspelning på karta
- Geofencefunktion (Go inside/Go outside-alarm)
- Kraftfull rapportgenerator
- Intressepunkter
- Spara arbetsytor
- Skapa och spara användarlistor
- Dynamiska grupper
- Zooma, panorera, flytta i karta
- Mottagning av status (option)
- Larmmottagning (option)

Hur fungerar Traceline Web




Operatörsplatsen kommunicerar genom en säker uppkoppling med TC Connects server, som ligger direkt kopplad mot RAKELs AVL-server. AVL-servern skickar meddelande till terminalen om hur ofta den ska positionera sig. Efter att terminalen positionerats via GPS-satelliterna så börjar den skicka in positionerna till AVL-servern. Denna positionsinformation är den som i realtid visas i Traceline Web.

Integration mot andra system

TC Connect har utvecklat en integration mellan Traceline Web och dispatchermjukvaran Airbus RCS9500 samt TC Connects nya minidispacher Traceline D-LITE (option). Genom att högerklicka på en enhet i kartan kan man då exempelvis:

- Anropa enheten
- Skicka textmeddelande till enhet



Även larmande enheter kan visas på kartan. Via Traceline D-LITE är det även möjligt att visa en koordinatsatt skadeplats på kartan.

Alla dessa funktioner gör att man inte behöver bläddra i sina kontaktlistor.

Kontakta oss om du är intresserad av mer information om RCS9500 eller Traceline D-LITE.

TC Connect Sweden AB

Mastgatan 2A
692 71 Kumla
www.tcconnect.se

Tel: +46 19 500 10 00
Fax: +46 19 500 11 00
E-post: info@tcconnect.se

