



Beskrivning av huvudikonerna

IKONER	BESKRIVNING
	Sända ett envägssamtal
	Ta emot ett envägssamtal
	Mottagna statusmeddelanden
	Batteristapelikon
	Ikon för signalstyrkestapel
	Högtalare används
	Högtalare och öronsnäcka används inte
	Övre mikrofon är vald
	Högtalare och toner är avstängda
	Knappsats låst
	Mottagna textmeddelanden
	Skanning aktiverad
	Luftgränssnittskryptering används inte
	Överförings spärr aktiv
	Anslutningen till nätverket bröts. Begränsade tjänster är tillgängliga
	GPS-mottagare på



PS11357BSVAA01
TRAV/FR/APP/00034 02.01/SV

Det här dokumentet tillhör Airbus DS SLC och får inte kopieras eller distribueras utan tillstånd.
www.airbusdefencespace.com




Lär känna din radio



Komma igång

Sätta i batteriet

- 1 Skjut in batteriet i radion
- 2 Tryck in batteriets underdel i läge tills det klickar till.



Installera antennen

Vrid antennen medurs i avsedd kontakt högst upp på terminalen

Slå på och radion

- 1 Tryck och håll ned på/av-knappen.
- 2 Om du ombes att ange en telefon eller säkerhetskod skriver du in dessa och klickar sedan på OK

Obs: den fabriksinställda telefonkoden är 1234

Obs: syftet med den här Snabbguiden är att hjälpa användaren att starta sin radio. Detaljerad information om hur radion används finns i den fullständiga Användarmanualen på <https://cinfodin-airbusds.com>.

Ringa och ta emot samtal (1/2)

Ringa ett samtal

Gruppsamtal

- 1 Tryck på
- 2 Bläddra till ett mapp
- 3 Väj Väj
- 4 Vrid gruppväljaren tills du kommer till önskad grupp
- 5 Tryck och håll in knappen PTT
- 6 När du hör en kort ton kan du börja tala

Expressamtal

- 1 Till ett TETRA-nummer: skriv in numret
Till ett telefonnummer: ange telefonnumret, tryck på och rulla till *Telefon*
- 2 Tryck och håll in knappen PTT

Telefonsamtal

- 1 Knappa in riktnummer och telefonnummer
- 2 Tryck på
- 3 Rulla till relevant nummertyp bland *Privat*, *Kortnummer*, *Telefon* eller *Jobb, ankn.*
- 4 Tryck på

Ringa och ta emot samtal (2/2)

Röda knappen-samtal

Tryck och håll ned knappen för röda knappen-samtal om du vill ringa till den fördefinierade destinationen

Ringa i direktläge

- 1 Väj *Meny* → *Inställningar* → *Telefoninställningar* → *Aktivt läge* → *Direkt*
- 2 Vrid gruppväljaren tills du kommer till önskad kanal och tryck sedan på väljarknappen för att välja den relevanta gruppen eller ange mottagarens nummer
- 3 Tryck och håll in knappen PTT

Svara på ett samtal

Telefonsamtal

Tryck på

Grupp- eller expressamtal

- 1 Tryck och håll in knappen PTT
- 2 När du hör en kort ton kan du börja tala

Skicka textmeddelanden

Skicka ett statusmeddelande

- 1 Tryck på
- 2 Rulla till relevant statusmeddelande
- 3 Klicka på OK
- 4 Ange telefonnumret eller sök efter mottagaren
- 5 Klicka på OK
- 6 Rulla till relevant nummertyp
- 7 Klicka på Sänd

Skicka ett textmeddelande

- 1 Tryck på
- 2 Skriv meddelandet
- 3 Klicka på Sänd
- 4 Ange telefonnumret eller sök efter mottagaren
- 5 Klicka på OK
- 6 Rulla till relevant nummertyp
- 7 Klicka på Sänd

Obs: ditt företag har möjligheten att fördefiniera olika funktioner för knapparna och .