

Kumla 2020-03-16

Riktlinjer för desinfektion av Airbus TETRA-terminaler

På grund av det nuvarande utbrottet av coronavirus (COVID-19) vill vi påminna våra kunder om vikten av korrekt desinfektion av utrustningen, speciellt då den används inom sjukvården och i kontakt med kunder.

Denna instruktion gäller för följande Airbus-radiomodeller:
TH1n, THR9i, TH9, THR9 Ex, THR880i, THR880i plus, Tactilon Dabat, P8GR och CUR-3 kontrollhuvud för TMR880i.

Materialet i Airbus TETRA-terminaler har valts på ett sätt som gör det möjligt att desinficera ytorna genom att använda etanolbaserade desinfektionsmedel som vanligtvis används inom sjukvården. Dessa lösningar innehåller vanligtvis 70-80% etanol.

Följ alltid de lokala instruktionerna om rengöring av medicinsk utrustning om tillämpligt. Se även följande ytterligare riktlinjer för rengöring av radioutrustningen:

- Innan desinfektion, rengör radion från smuts och fläckar. Använd fuktig trasa och torka försiktigt bort fläcken från radio.
- Använd etanolbaserat desinfektionsmedel, undvik desinfektionsmedel som innehåller ytterligare icke-förångande ämnen som fett (glycerin) eftersom de kan påverka radioprestanda.
- Häll inte eller spruta desinfektionsmedlet direkt på radion.
- Sänk aldrig ned radion i desinfektionsmedlet.
- Förutom flytande desinfektionsmedel kan metoder baserade på ultraviolett ljus (UV-C) också användas för rengöring. Använd inte steriliserings-utrustning typ autoklaver eller annan utrustning som använder sig av ånga eller värme för rengöring.

Har ni några frågor eller önskar ytterligare information är ni välkomna att kontakta TC Connect.